

LC11 互換

必ず、はじめにお読みください。

複合機へセット前の手順

CIBLC11-900A

- ① オレンジ色の空気口ゴム栓を取り外します。

※インク同色の注入口ゴム栓は絶対に取り外さないでください。

- ② インク出口を downward にし、5秒ほど保持してください。その後、元の向きに戻し、インク残量検知部に気泡が無い事を確認してください。気泡が残っている場合、再度この作業を行ってください。

- ③ カートリッジを複合機にセットします。

【ご注意】

注入口ゴム栓は絶対に取り外さないでください。取り外すとインクが漏れる可能性があります。

注入口ゴム栓
(インク同色/上段)

空気口ゴム栓
(下段/オレンジ色)

空気口
ゴム栓を
取り外す

②

5秒程保持する

インク残量検知部

ご 注 意

- 単色カートリッジは他の色位置にもセットできてしまうため、色位置を確認し、間違わないようにセットしてください。
- 複合機への取り付け方やその他の注意事項は複合機本体の取扱説明書をご覧ください。
- カートリッジを振ったり、落としたりしないでください。また、カートリッジの側面を絶対に押さないでください。インクが飛び散って手や衣服を汚す恐れがあります。
- 開封してから長時間使用されなかったインクは、変質すること考えられますので、開封後は半年以内に使い切ってください。
- 印刷品質を維持するために所定の印刷枚数を印刷された後もインクを残すように設計されています。

【商品に関するお問い合わせは】お客様相談ダイヤル

TEL.0120-422-227 月～金 10:00～17:00
(土・日・祝、弊社指定休日を除く)

フリーダイヤルには、携帯電話、050番号のIP電話からはつながりません。0570-052-227 (ナビダイヤル)か、一般加入による固定電話からご利用くださいますようお願い致します。